



*Спортивно-игровой уголок*

*«Парус»*



*Инструкция по эксплуатации*

*Поздравляем Вас!*

*Вы приобрели спортивно-игровой  
уголок «ПАРУС»*

Деревянные спортивные уголки Кидвуд придуманы любящими мамами, которые заботятся о здоровом развитии своих детей и предпочитают натуральные природные материалы для детских комнат. Дерево подарит вашим детям незаменимое природное тепло и будет превосходно выглядеть в любом интерьере.

Мы уверены, что Вы и Ваш малыш по достоинству оцените Кидвуд «Парус» и получите массу удовольствия, осваивая этот спортивно-игровой уголок.

Занимаясь с раннего возраста на спортуголке, Ваш ребенок станет ловким, активным и сильным, и это станет залогом его дальнейших успехов в физическом развитии.

Надеемся, что данная инструкция поможет в освоении спортивного уголка, а несложные увлекательные упражнения, преподнесенные в игровой форме, станут частью каждодневной жизни Вашего малыша.

Спортивно-игровой уголок Кидвуд «Парус» — надежный друг ребенка, который дарит солнечное и счастливое детство!

В процессе разработки были учтены все тонкости естественного развития детей и требования заботливых родителей.

# Дополнительные аксессуары к спортивно-игровому уголку Кидвуд «Парус»

Чтобы наиболее полно использовать возможности спортуголка и превратить физическое развитие в интересную и увлекательную игру для ребенка, рекомендуется приобрести к Вашему уголку дополнительные аксессуары:

- Кольца
- Трапеция
- Лестницы веревочные
- Канат
- Качели деревянные
- Массажная дорожка
- Гамак
- Дополнительная лестница
- Массажная роликовая доска
- Скалодром
- Горка
- Боксерская груша
- Страховочные маты
- Лестница Елочка
- Диск-качели
- Качели-трансформер



## Схема сборки спортивно-игрового уголка Кидвуд «Парус»

### Обращаем Ваше Внимание!

В процессе сборки не следует использовать молоток во избежание механических повреждений! При первичной сборке необходимо использовать **ключ-шестигранник (входит в комплектацию)!**








### Комплектация спортуголка Кидвуд «Парус»:

#### ➤ Деревянный каркас:

- наклонная стенка с двумя перекладинами и сеткой (дет.1 и дет.2)
- наклонная шведская стенка с девятью ступенями и окошко (дет.3 и дет.4)
- боковины рукохода (дет.5 и дет.6)
- рукоход из 8 ступенек (дет.7)
- основание спортуголка (дет.8 и дет.9)


#### ➤ Гимнастический мат

Для сборки спортуголка используются следующие крепления:


30 мм	<b>B</b>		<b>A</b>		6 шт.
35 мм	<b>C</b>		<b>A</b>		8 шт.
65 мм	<b>D</b>		<b>A</b>		4 шт.
70 мм	<b>F</b>				8 шт.

\* крепление «А» является замыкающим крепежом, в которое вставляются детали «В», «С», «D».

Общий вид спорткомплекса:



1. Этап.  
Соберите основание





2. Этап.  
Соедините дет.01 и 02.

Внимание!  
Детали соединяются тонкими боковинами вместе!




3. Этап  
Соедините дет. 03 и 04

Внимание!  
Детали соединяются тонкими боковинами вместе!






4. Этап  
Соедините дет. 05-06 и 07



5. Этап  
Соедините детали вместе



Внимание!  
Шведская стенка (9 ступеней) расположена справа!



### Положения спортуголка «Парус»

Спорткомплекс «Парус» может использоваться в пяти различных положениях, что позволяет постоянно поддерживать интерес ребенка к спортивным занятиям.



### Внимание!

#### Для обеспечения безопасности игры на уголке:

- Не используйте спортивный уголок без гимнастических матов.
- Не разрешайте детям оставлять игрушки на гимнастических матах в зонах возможного падения ребенка со снарядов уголка.
- Ребенок на спортуголке должен находиться только босиком.
- Не оставляйте ребенка без присмотра во время занятий на спортивно-игровом уголке!
- Не разрешайте детям залезать на спортуголок с игрушками в руках, с едой в руках или во рту.
- При использовании уголка несколькими детьми одновременно не разрешайте им вдвоём залезать на один снаряд.





Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Модель и наименование изделия \_\_\_\_\_

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

ФИО Покупателя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись и печать фирмы-продавца \_\_\_\_\_

С условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен.

Инструкцию получил. Подпись покупателя \_\_\_\_\_

**Гарантийный срок \_\_\_\_\_ месяцев с даты  
продажи**

[www.kidwood.ru](http://www.kidwood.ru)

тел. (495) 743 08 11

e-mail [info@kidwood.ru](mailto:info@kidwood.ru)

123298, г. Москва,

Бережковская набережная, дом 20 стр. 6

ООО «Ранний Старт»

### Условия эксплуатации и гарантийное обслуживание

1. Спортуголок «Парус» предназначен для эксплуатации детьми в возрасте от 1,5 до 10-11 лет.
2. **Максимальная нагрузка на каркас** спортуголка в процессе эксплуатации составляет **90 кг**. Учитывайте это, если спортивно-игровой уголок эксплуатируется несколькими детьми одновременно.
3. Маты изготавливаются из безвредного для здоровья материала. Перед эксплуатацией маты необходимо освободить от упаковки и протереть влажной тканью.
4. Маты должны эксплуатироваться только в сухих помещениях при температуре от +5 до +40 градусов Цельсия.

### Гарантия распространяется на следующие дефекты производства:

1. Ненадлежащая обработка и исполнение деревянного каркаса
2. Маты – качество материала и шитья
3. Сетка – качество материала

При обнаружении скрытых дефектов производства в течение гарантийного срока эксплуатации при наличии надлежаще оформленного гарантийного талона Покупатель имеет право на бесплатное устранение дефектов изделия либо на его замену в случае невозможности ремонта. Экспертизу в данном случае проводит компания-изготовитель.

Гарантия не распространяется на:

1. Дефекты, вызванные ненадлежащим использованием изделия, использованием изделия либо его составляющих не по назначению (удар, вмятина, царапины, применение чрезмерной силы, длительное воздействие жидкостей, химических веществ, горячих предметов и пр.)
2. Механические повреждения и дефекты, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации.
3. Дефекты, вызванные действиями третьих лиц или действиями непреодолимой силы (последствия стихийных бедствий, наводнений, пожаров и пр.)

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию уголка «Парус» без предварительного уведомления и после даты печати данной инструкции.

Актуальную информацию можно узнать:

- в интернет - магазине [www.kidwood.ru](http://www.kidwood.ru)
- по телефону (495) 743 08 11